

EACHINE5. 8Gモニター LCD5802Dの操作方法

起動・終了: 電源ボタン軽く長押し



**カメラとの:
バンド合わせ** バンドが分けっていれば **B a n d+**と **CH+**ボタンで合わせる
分からなければ **S E A R C H I** ボタンを映像が鮮明になるまで
数回軽く短押しを繰り返す。



録画・写真: 録画開始 **R e c / P i c** ボタンを軽く長押し
停止 **R e c / P i c** ボタンを軽く短押し



静止画撮影 **R e c / P i c** ボタンを軽く短押し



録画、写真再生 **M E N U / S R C** ボタンを軽く長押しメニュー画面が
出たら **CH+** ボタンを軽く短押しで決定
録画、写真 100 : 001 ~ 写真ファイルが表示される



ファイルの再生 **M E N U / S R C** ボタンが前項補
S E A R C H ボタンが次項補でファイルを選び
R e c / P i c ボタンを軽く短押しで再生・停止



ファイルの削除 表示されているファイルを **CH+** ボタンを軽く短押しして
M E N U / S R C ボタンで **Y E S** に反転して **CH+** ボタンを
軽く短押しして削除する。繰り返し操作で消したいファイルを削除する。
※消したくない場合は **N O** に反転して **CH+** ボタンで決定



再生、削除操作の終了は、**B a n d+(キャンセル)** ボタンを軽く短押しで終了になります。

OFF 電源ボタンを軽く長押し