

| FACILITIES | | 北見地区農道離着陸場 | | | |
|------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|--|
| 管 理 者 | 北見市 〒090-8501 北海道北見市北5条東2丁目 北見市農務部耕地林務課 TEL 0157-25-1143 | | 所在地 | 北海道北見市豊田635番地3 〒099-0872 TEL0157-35-3400 | |
| | | | 位置 | 43°46'39"N 143°44'05"E | |
| | | | 標高 | 609 ft (185.51m) | |
| 飛 行 計 画 | 東京航空局女満別空港出張所 TEL 01527-4-2673 / 2585 opr. 08:30 ~ 19:30 | | 空港の種別 | 場外離着陸場 | |
| | | | 運用期間 | 4月上旬から12月下旬 | |
| | | | 運用時間 | 水・木・金曜 10:15 ~ 16:00 土・日曜 09:15 ~ 17:00 | |
| 気 象 | TEL 01527-4-2353 | opr. 07 30-19 30 (女満別空港) | | | |
| 滑 走 路 | DIMENSION m(ft) | | | RUNWAY | |
| | | 滑走路 | 着陸帯 | 表 面 | 強 度 |
| | 10/28 | 800×25 (2625×82) | 920×60 (3019×197) | Asphalt | LA-5 |
| 設 備 | ウインドソックス、気象観測装置、野外係留可 | | | | |
| 通 信 | 北見フライトサービス | | 130.75MHz | | |
| | 女満別レディオ | | 118.85MHz , 126.20MHz | | |
| | VOR/DME | TBE | 110.85MHz | | |
| 燃 料 | 北海道消防防災ヘリコプター用給油施設あり。(JET-A1) 航空燃料の給油を要する場合には、女満別・帯広・豊頃等の空港・飛行場にて燃料の入手が可能かどうかご確認ください | | | | |
| [地形] | RWY 10側に小高い丘(標高325m)がある。RWY 28側 APR に林があり 特に夕方視認しにくく注意を要す。RWY の縦断面が中央部で低くV字型をしている。 | | | | |
| [気象] | 南からの横風が多く注意を要す。 | | | | |
| [運行] | 施設を利用する場合は、北見市に利用承認申請書を提出し承認を得る必要があります。 必要に応じ、場外離着陸許可申請書を釧路空港事務所に提出し、その許可を得ること。 場周経路は原則として南側を使用すること。 運用期間、時間中でも、管理上の都合により利用することができない場合もあります。 利用に際しては、必ず事前にお問い合わせ下さい。 | | | | |
| | | | | |  |
| | | | | | 北見地区農道離着陸場 |